



DCT 4.1 4.6 4.5C 4.5W Calca al Agua

IMPRESIÓN



SUMERGIDO



ACABADO



- 1 Imprimir el Papel Transfer **sin modo espejo**.
- 2 Asegúrese de que la superficie del soporte está limpia.
- 3 Recortar la calca a su tamaño/forma definitiva.
- 4 Sumergirla en agua templada durante **20-30 s**.
- 5 Deslizar la calca del papel sobre el soporte en la posición deseada.
- 6 Utilizar el aplicador de calcas para eliminar el agua y las burbujas de aire frotando suavemente desde el centro hacia los bordes. Cuanta más humedad se elimine, mejor será el resultado final.
- 7 Dejar el producto en reposo durante 24 h para que la calca seque totalmente.

¡HECHO!

TRUCOS y RECOMENDACIONES:

En aquellos soportes que toleren la temperatura, se consigue un acabado brillante y una mayor durabilidad aplicando calor al producto acabado en un horno precalentado a 180° durante 15 minutos.

ATENCIÓN: Los productos decorados con DCT no toleran lavavajillas.